

SXWSWASPUP30SD

Standard AS-P upgrade. Actualiza AS-P o AS-P-NL desde EcoStruxure Building Operation 3.x a 5.0. No compatible con hardware secure boot

Principal

Formato	Digital
Tipo de software	License
Range	EcoStruxure Building Operation
Versión del software	V4.0
Función	Gestión de instalaciones
Idioma de usuario	Inglés
Software activation	License activation

Complementario

Tipo de licencia	permanent
Compatibilidad de gama	Spacial Servidores de automatización (AS, AS-P, AS-B)

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.