

THERMOMARK E.VARIO SET - Juego de aplicadores



1287059

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287059>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Set de equipos compuesto por el aplicador THERMOMARK E.VARIO y el sistema de impresión compatible THERMOMARK E.300 para perforar y cortar eficazmente un perfil sin fin flexible del tipo E-TM... y E-TMF..., en paso variable para el marcado de bornas

Descripción del producto

Identificación de bornas variable en formato sin fin:

La THERMOMARK E.VARIO, en combinación con las impresoras de rollo por transferencia térmica THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) adecuadas, marca regleteros de bornas completos con solo dos materiales en formato sin fin, independientemente del número de pasos diferentes.

Esto significa que se pueden realizar todos los pasos entre 3,5 mm y 1000 mm. Gracias a la innovadora geometría del material de marcado, se consigue una perfecta fijación del material en la ranura de rotulación.

Nota: Los rodillos de presión no están incluidos en el volumen de suministro.

Sus ventajas

- Máxima eficacia: hasta un 70 % de ahorro de tiempo en comparación con procesos manuales de impresión, separación y aplicación, con tiempos de ciclo elevados de forma constante
- Almacenamiento eficaz: con el aplicador se pueden marcar regleteros de bornas completos con solo 2 materiales en formato sin fin, independientemente del número de pasos diferentes
- Alta flexibilidad: gracias a la geometría especial de la cuchilla, el aplicador perfora y corta el material sin fin flexible de forma variable en un paso de 3,5 mm ... 1000 mm, exactamente en la posición especificada por el software de rotulación
- Menor pérdida de material: no es necesario cambiar el material, aunque se impriman diferentes pasos.
- Cadena de procesos digitalizada: a partir de los datos ECAD y del regletero de bornas creado en el software de ingeniería clipx ENGINEER, las marcas de corte y perforación se asignan automáticamente con el software de rotulación MARKING system y se genera individualmente una banda de rotulación adecuada para el regletero de bornas correspondiente, la cual puede aplicarse de forma sencilla y eficiente
- Montaje rápido y sencillo del aplicador en la impresora de rollo mediante un tornillo de cabeza hexagonal: el aplicador se conecta a la impresora de rollo a través de la interfaz D-SUB y el software lo reconoce automáticamente

Datos comerciales

Código de artículo	1287059
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG1222
Clave de producto	BG1222
GTIN	4063151512231
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10.886 g

THERMOMARK E.VARIO SET - Juego de aplicadores



1287059

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287059>

Número de tarifa arancelaria	84433210
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Sistema de rotulación
Volumen de suministro	Aplicador THERMOMARK E.VARIO, impresora de rollo por transferencia térmica THERMOMARK E.300 BASIC, fuente de alimentación de tipo F, hoja informativa multilingüe
	THERMOMARK E.VARIO, THERMOMARK E.300, cable de alimentación (cara enchufable de tipo "F"), cable USB, rollo de etiquetas EML (20X8)R/TL (0802999), rollo de tinta THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), hoja informativa multilingüe

Rotulación

Tecnología de marcado	Thermotransfer
-----------------------	----------------

Propiedades del equipo

Resolución de impresión	300 dpi
-------------------------	---------

Dimensiones

Anchura	252 mm
Altura	288 mm

THERMOMARK E.VARIO SET - Juego de aplicadores



1287059

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287059>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---